

# RIZOSPRAY Cleaner Advance

**Rizospray Cleaner Advance** mantém seu pulverizador livre de resíduos, levando mais segurança nas aplicações.



## Modo de Uso



### 1ª Lavagem

- Pulverizar a sobra de calda na área aplicada;
- Encher o pulverizador com 3/4 de água limpa e agitar durante 15 minutos;
- Esgotar a água do sistema.

### 2ª Lavagem

- Remoção e limpeza dos filtros;
- Remoção e limpeza das capas de final da seção – extremidades;
- Encher o pulverizador com 3/4 de água limpa, adicionar **Rizospray Cleaner Advance** na dose recomendada no tanque e agitar durante 15 minutos;
- Esgotar a água do sistema.

### 3ª Lavagem

- Encher o pulverizador com 3/4 de água limpa e agitar durante 15 minutos.



## Dosagem

**Limpeza geral:** 100 mL/100 L água

**Desinfecção:** 500 mL/100 L água